


SCHOTT
CERAN®

SCHOTT CERAN®

Instructions for care
Pflegeanleitung



SCHOTT CERAN® – Nicht nur eine Marke, auch ein Gütesiegel!

Unsere Glaskeramik ist besonders langlebig und außergewöhnlich robust. SCHOTT CERAN® ist in thermischen und mechanischen Belangen unübertroffen. Woher diese Qualität? Ganz einfach: Es liegt am Zusammenspiel von Herstellungsprozess, unserer speziellen Verfahrenstechnik und der Original-Formel von SCHOTT CERAN®.

Die Vorteile von SCHOTT CERAN®

- Leichte Reinigung
- Besonders robust
- Lange Lebensdauer
- Sicherheit beim Kochen
- Hohe Energieeffizienz
- Für alle Heiztechnologien geeignet: CERAN® für Induktion, Elektrostrahlung und Gas
- Patentiertes umweltfreundliches Herstellungsverfahren

SCHOTT CERAN® – more than just a brand, also a symbol of quality!

Our glass-ceramic is extremely durable and incredibly tough. SCHOTT CERAN® is simply unmatched when it comes to its thermal and mechanical characteristics. But where does this quality come from? Quite simply, it is the combination of the manufacturing process, our unique processing technology and the original formula used to make SCHOTT CERAN®.

Product benefits SCHOTT CERAN®

- Easy to clean
- Unmatched durability
- Long service life
- Cooking safety
- Highly energy efficient
- The right solution for all heating technologies: CERAN® for induction, radiant and gas
- Patented environmentally friendly production process

Qualität „Made in Germany“

Als Technologie- und Innovationsführer überzeugt SCHOTT durch Qualität „Made in Germany“. SCHOTT hat seinen patentierten Schmelzprozess weiterentwickelt und produziert CERAN® heute ohne Einsatz der giftigen Schwermetalle Arsen oder Antimon. Für dieses umweltbewusste Herstellungsverfahren wurde SCHOTT in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet.

Quality “Made in Germany”

As a leader in technology and innovation, SCHOTT simply boasts quality “Made in Germany”. SCHOTT has refined its patented melting process to produce CERAN® without the use of the toxic heavy metals arsenic or antimony. For this ecologically conscious manufacturing method SCHOTT has received several awards recently.

GERMAN INNOVATION AWARD

SCHOTT CERAN® - Winner of the German Innovation Award 2010



INTERIOR INNOVATION AWARD

Recognized as „Best of Best“ of the Interior Innovation Award 2015



BRAND OF THE CENTURY

Recognized with the German Standards Branding Award 2016



CERTIFIED BY TÜV RHEINLAND

SCHOTT CERAN® is the first and only TÜV-certified glass-ceramic cooktop panel



ICONIC AWARDS INTERIOR INNOVATION

SCHOTT CERAN® Mirador™ – the first scratch-resistant glass-ceramic cooktop panel in the world – presented with the Iconic Awards Interior Innovation 2017 as „Best of Best“



SCHOTT CERAN®
Mirador

Dauerhafter Glanz für Ihre Küche

Wir möchten Sie zu Ihrer Entscheidung für eine echte SCHOTT CERAN® Kochfläche beglückwünschen. Sie besitzen nun ein Original aus dem Hause SCHOTT – dem weltweit führenden Hersteller von Glaskeramik – und damit ein Produkt allerhöchster Qualität und langer Lebensdauer. Damit Sie an Ihrer neuen Kochfläche lange Freude haben, möchten wir Sie nun mit ein paar wichtigen Pflegehinweisen vertraut machen.

Nützliche Pflegehinweise

Am besten reinigen Sie Ihre SCHOTT CERAN® Kochfläche regelmäßig, optimalerweise nach jedem Kochvorgang. Vermeiden Sie dabei kratzende Schwämme oder Scheuermittel. Auch chemisch aggressive Reinigungsmittel wie Backofenspray oder Fleckenentferner sind ungeeignet. Im Anhang finden Sie eine Liste geeigneter Reinigungsmittel und Schutzmittel gegen Zuckerangriff.

SCHOTT
CERAN®

So bleibt Ihre SCHOTT CERAN® Kochfläche noch lange glänzend schön:

- Verwenden Sie Kochgeschirr mit glattem Boden, um Oberflächenschäden zu vermeiden.
- Als optimale Bodendicke empfehlen wir 2–3 mm für Stahlemaile und 4–6 mm für Edelstahl mit Sandwich-Böden.
- Kochgeschirr beim Verschieben immer anheben, um Kratzer auf der Kochfläche zu vermeiden.
- Glaskeramik-Kochflächen mit kratzresistenter Beschichtung SCHOTT CERAN® Miradur™ können ebenfalls mit den empfohlenen Reinigungsmitteln und -methoden gereinigt werden.

Einmal nicht aufgepasst ...

... und schon landet Kunststoff, Alufolie, Zucker oder eine zuckerhaltige Speise auf der heißen Kochfläche. Bitte schieben Sie diese schnellstmöglich mit einem geeigneten Reinigungsschaber aus Metall aus der heißen Kochzone. Schmelzen diese Gegenstände, können sie die Kochfläche beschädigen. Tragen Sie deshalb vor dem Kochen von stark zuckerhaltigen Speisen ein dafür geeignetes Reinigungsmittel auf.

Glänzendes Ergebnis in drei einfachen Schritten:



Für eine gründliche Reinigung entfernen Sie zuerst die groben Verschmutzungen und Speisereste mit einem geeigneten Reinigungsschaber aus Metall.



Geben Sie nun einige Tropfen einer geeigneten Reinigungsflüssigkeit auf die erkalte SCHOTT CERAN® Kochfläche und verreiben Sie diese mit einem Küchenpapier oder einem sauberen Tuch.



Anschließend die Kochfläche mit einem nassen Tuch abreiben und mit einem sauberen Tuch trocken nachwischen. Fertig!

Woran erkenne ich einen geeigneten Glaskeramik-Reinigungsschaber?

- Schaber ist aus Metall (kann sich nicht entzünden / kann nicht schmelzen)
- Schaber ist leicht zu sichern / zu entsichern
- Klinge ist gerade und stabil im Schaber fixiert, verrutscht nicht
- Klinge ist unbeschädigt, sauber und rostfrei
- Prüfsiegel bestenfalls vorhanden (z. B. TÜV-GS-Siegel)
- Anwendungs- und Sicherheitshinweise vorhanden

Keeping your kitchen sparkling

EN

Congratulations on purchasing a genuine SCHOTT CERAN® glass-ceramic cooktop. You now have an original from SCHOTT, the world's leading glass-ceramic manufacturer, with the top quality and durability you'd expect. To make sure your new glass-ceramic cooktop lasts, here are a few important tips.

Useful care tips

Clean your SCHOTT CERAN® glass-ceramic cooktop regularly, preferably every time you use it. Avoid using abrasive sponges or scouring agents. Harsh chemical cleaners like oven sprays or stain removers are also unsuitable, as are bathroom or household cleaners. We have included a list of recommended cleaners and substances to protect your glass-ceramic cooktop against sugar chipping.

SCHOTT CERAN®

Tips for keeping your SCHOTT CERAN® glass-ceramic cooktop shiny:

- Use cookware with smooth undersides to prevent them from scratching the glass-ceramic cooktop.
- We recommend a thickness of 2–3 mm for steel enamel base and 4–6 mm for stainless steel pans with a sandwich bottom.
- Lift up your cookware when moving them around on the cooktop to avoid scratches.
- Glass-ceramic cooktops with scratch-resistant coating SCHOTT CERAN® Miradur™ can also be cleaned by using the recommended cleaners and methods.

Accidents happen ...

... and before you know it, plastic, tin foil, sugar or sugary food have fallen on the hot glass-ceramic cooktop. Please scrape it off the hot surface as quickly as possible. If these substances melt, they can damage the glass-ceramic cooktop. When you cook very sugary items like jam, apply a layer of a suitable protective agent beforehand.

Sparkling results in only three steps:



To thoroughly clean your glass-ceramic cooktop, first remove dirt and food with a suitable metal scraper.



Once the glass-ceramic cooktop has cooled, put a few drops of a suitable cleaner on it and rub it on with a paper towel or a clean cloth.



Then wipe the glass-ceramic cooktop with a damp cloth and dry it with a clean cloth.

How do I identify a suitable glass-ceramic scraper?

- Scraper made of metal (won't melt or catch fire)
- Scraper easy to lock / to unlock
- Blade is fixed precisely, it does not shift
- Blade is unbroken, clean and stainless
- Scraper certified by testing institute, if procurable (e.g. TÜV-GS seal)
- User manual and safety instructions available

Pour une cuisine d'une propreté durable et éclatante

Nous vous remercions et vous félicitons d'avoir acheté une table de cuisson SCHOTT CERAN®. Vous disposez à présent d'un authentique produit SCHOTT – le leader mondial de la fabrication de verres vitrocéramiques –, garant de qualité optimale et de durabilité. Voici à présent quelques conseils d'entretien afin que vous ayez durablement plaisir à vous servir de votre nouvelle table de cuisson.

Conseils d'entretien

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre table de cuisson SCHOTT CERAN®, si possible à chaque fois que vous avez fait la cuisine. Évitez d'utiliser une éponge grattante ou un produit à récurer, ainsi que des nettoyeurs chimiques abrasifs comme les nettoyeurs pour fours en aérosols ou les détachants, mais aussi les produits d'entretien pour salles de bains ou nettoyeurs universels. Vous trouverez ci-joint une liste des produits d'entretien appropriés et des nettoyeurs spéciaux protégeant du sucre.

SCHOTT CERAN®

Pour que votre table de cuisson SCHOTT CERAN® soit toujours d'une propreté parfaite :

- Utilisez uniquement des ustensiles de cuisson à fond plat afin de ne pas endommager la surface de cuisson.
- Les poêles et casseroles à fond en acier émaillé ont une épaisseur optimale de 2 à 3 mm, celles à fond sandwich en inox de 4 à 6 mm.
- Pour déplacer les ustensiles de cuisson, soulevez-les afin d'éviter de rayer la zone de cuisson.
- Les plaques de cuisson en vitrocéramique dotées du revêtement SCHOTT CERAN® Miradur™ résistant aux rayures peuvent être nettoyées avec les méthodes et les produits nettoyeurs recommandés.

Quelques minutes d'inattention suffisent ...

... pour qu'un objet en plastique, une feuille d'aluminium, du sucre ou encore un reste d'aliment sucré tombe sur la table de cuisson chaude. Veillez à les éloigner rapidement – à l'aide d'un racloir métallique approprié – de la zone de cuisson car ils risqueraient, en fondant, d'endommager la surface. C'est pourquoi il est recommandé, avant de cuisiner avec des aliments fortement sucrés, d'appliquer sur la zone de cuisson un nettoyeur spécial approprié.

Simple comme bonjour, un résultat éclatant en trois étapes :



Pour nettoyer efficacement la table vitrocéramique, commencez d'abord par éliminer les salissures grossières et les restes d'aliments avec un racloir métallique approprié.



Versez quelques gouttes d'un produit nettoyant liquide approprié sur la table de cuisson SCHOTT CERAN® refroidie, puis frottez avec un essuie-tout ou un chiffon propre.



Rincez ensuite la table de cuisson avec un chiffon humide, puis séchez-la avec un chiffon propre. Terminé !

Comment puis je identifier un racloir approprié pour verre vitrocéramique ?

- Racloir en métal (il ne pourra pas fondre ou prendre feu)
- Racloir facile de verrouiller / déverrouiller
- La lame est fixée, stable et ne se déplace pas
- La lame est intacte, propre et inoxydable
- Racloir certifié par un institut de contrôle
- Manuel d'utilisation et consignes de sécurité disponibles

Brillo duradero para su cocina

ES

Queremos felicitarle por su decisión de adquirir una auténtica vitrocerámica SCHOTT CERAN®. Ahora es propietario de un artículo original de la casa SCHOTT, el fabricante de vitrocerámica líder en todo el mundo, y con él posee un producto de máxima calidad y con una larga vida útil. Para que pueda disfrutar de su nueva vitrocerámica durante mucho tiempo, queremos darle algunos consejos importantes para su cuidado.

Consejos útiles para su cuidado

Le aconsejamos que limpie su vitrocerámica SCHOTT CERAN® con frecuencia, lo ideal es que lo haga después de cada uso. Evite las esponjas que raspen y los agentes abrasivos. Evite también los productos de limpieza químicos agresivos como los pulverizadores para hornos o los quitamanchas, así como los productos de limpieza universales o para el baño. En el anexo encontrará una lista de productos de limpieza y protección adecuados contra los ataques de azúcar.

SCHOTT CERAN®

Así se mantiene su vitrocerámica de SCHOTT CERAN® brillante durante más tiempo:

- Utilice baterías de cocina con fondo liso para evitar daños en la superficie.
- Como grosor de fondo ideal recomendamos 2–3 mm para acero esmaltado y 4–6 mm para acero inoxidable con fondo sándwich.
- Levante siempre su batería de cocina al desplazarla para evitar arañazos en la vitrocerámica.
- Las vitrocerámicas SCHOTT CERAN® Miradur™ con recubrimiento resistente al rayado pueden también limpiarse con los productos de limpieza y métodos recomendados.

Basta un descuido ...

... para que el plástico, el papel de aluminio, el azúcar o alimentos con azúcar acaben en la vitrocerámica caliente. Le aconsejamos que los retire con la mayor rapidez posible del área de cocción caliente con una rasqueta metálica adecuada. Si se funden, podrían dañar la vitrocerámica. Por eso, antes de cocinar alimentos con un elevado contenido en azúcar, aplique un producto de limpieza adecuado.

Resultado brillante en tres sencillos pasos:



Para una limpieza a fondo, retire primero la suciedad más llamativa y los restos de comida con una rasqueta metálica adecuada.



Cuando la placa ya esté fría, vierta unas gotas de un producto de limpieza adecuado sobre la vitrocerámica SCHOTT CERAN® y pase un papel de cocina o un paño limpio.



A continuación, frote la vitrocerámica con un paño húmedo y séquela con un paño limpio. ¡Listo!

¿Cómo identifico una rasqueta adecuada para vitrocerámica?

- Rasqueta de metal (no se derrite ni se incendia)
- Rasqueta fácil de bloquear / desbloquear
- La cuchilla está fijada, es estable y no se desplaza
- La cuchilla está intacta, limpia y es inoxidable
- Rasqueta certificada por un instituto de control
- Manual de usuario e instrucciones de seguridad disponibles

Mutfağınızın sonsuz ışıltısı için

SCHOTT CERAN® cam-seramik yüzeyli ocağı tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Artık dünyanın bir numaralı cam-seramik üreticisi SCHOTT'un beklentilerinizi karşılayan, yüksek kaliteli ve dayanıklı bir orijinaline sahip oldunuz. İşte size yeni cam-seramik yüzeyli ocağınızın uzun ömürlü olması için bazı önemli tavsiyeler.

TR

Faydalı Bakım Önerileri:

SCHOTT CERAN® cam-seramik yüzeyli ocağınızı düzenli olarak, tercihen her kullanımdan sonra, temizleyin. Aşındırıcı, yüzeyi cizebilecek süngerler ve krem temizleyiciler kullanmaktan kaçının. Fırın spreylere, yağ çözücüler, çamaşır suyu, banyo ve ev temizleyicileri büyük partiküller içerdiğinden ve kimyasal olarak aşındırıcı özelliğe sahip olduklarından yüzey üzerinde kullanılmamalıdır. Cam-seramik ocağınızı çizmeden temizleyebilmek için kullanabileceğiniz deterjanların ve şekere karşı koruyucuların listesini sizler için hazırladık.

SCHOTT CERAN®

SCHOTT CERAN® cam-seramik ocağınızı daha uzun süre, ilk günkü gibi, korumanız için ipuçları:

- Cam-seramik yüzeyin çizilmesini önlemek için düz ve temiz tabanlı tencereler ve tavalar kullanınız.
- Tavsiye edilen en uygun taban kalınlığı çelik emaye tencereler için 2–3 mm, sandviç tabanlı paslanmaz çelik tencereler için ise içine 4–6 mm'dir.
- Cam üzerindeki çizilmeleri önlemek için tencerelerinizin yerlerini tencereyi havaya kaldırarak değiştirin. Tencerelerinizi cam üzerinde sürüklemekten kaçınınız.
- Çizilmeye karşı dayanıklı SCHOTT CERAN® Miradur™ kaplamaya sahip cam seramik yüzey de tavsiye edilen temizlik maddeleri ve yöntemleri ile temizlenebilir.

Küçük kazalar olabilir...

... Plastik, alüminyum folyo gibi malzemeler, şeker veya şeker içeren gıdalar (reçel gibi) sıcak CERAN® yüzeyin üzerine düşebilir. Paniğe gerek yok! Fakat düşen maddeyi yüzeyden mümkün olduğunca çabuk bir şekilde, yüzeyin soğumasını beklemeden, uygun metal spatulanızla kazıyarak temizlemelisiniz. Eğer bu maddeler erilerse cam-seramik yüzeye zarar verebilirler. Ayrıca çok şeker içeren yiyecekler pişirmeden önce (örn. Reçel, marmelat) CERAN® pişirici yüzeye önerilen koruyucu maddeyi ince bir tabaka halinde uygulayınız.

Üç Adımda Işıl Işıl Temizlik



Cam-seramik ocağınızı mükemmel bir şekilde temizlemek için, deterjan kullanmadan önce SCHOTT CERAN® yüzeyindeki tüm kaba kirleri ve gıda artıklarını cam-seramik yüzeye uygun metal temizleme spatulanızla kazıyarak temizleyin.



Cam-seramik yüzey soğuduktan sonra önerilen temizleyicilerden birkaç damla damlatın ve kağıt havlu yardımıyla ovarak temizleyin.



Daha sonra cam-seramik yüzeyi nemli bir bezle deterjan artıklarından arındırmak için silin ve ardından temiz bir bezle kurulayın.

Seramik cam uyumlu spatulayı nasıl seçebilirim?

- Metalden yapılmış seran cam spatula (erimez ve yanmaz)
- Kazıyıcı uc kolayca kilitlenebilir / kilidi açılabilir
- Kullanılan bıçak yerine hareket etmeyecek şekilde dikkatlice sabitlenmiştir
- Kullanılan bıçak kırılmaz, temiz ve paslanmazdır
- Spatula, test enstitüsü tarafından sertifikalandırılmıştır (TÜV-GS)
- Kullanma kılavuzu ve güvenlik talimatları mevcuttur

Splendore che dura nel tempo per la vostra cucina

Complimenti per avere scelto un piano di cottura SCHOTT CERAN®: si tratta di un prodotto originale della SCHOTT, la più grande casa produttrice di vetroceramica a livello internazionale, che vi assicura quindi il massimo della qualità e della durata. Affinchè il vostro nuovo piano di cottura conservi nel tempo tutta la sua bellezza, desideriamo fornirvi qualche importante suggerimento per la sua manutenzione.

IT

Consigli utili per la manutenzione

Vi consigliamo di pulire il vostro piano di cottura SCHOTT CERAN® con regolarità, possibilmente dopo ogni utilizzo. Non usate spugne abrasive o detersivi abrasivi. Evitate anche i prodotti chimici aggressivi, come ad esempio gli spray per la pulizia del forno, i prodotti antimacchia, ma anche i detersivi per il bagno o quelli di tipo universale. In allegato troverete un elenco di detersivi consigliati e di prodotti protettivi contro i danni provocati dallo zucchero.

SCHOTT CERAN®

Come mantenere a lungo la splendida lucentezza del piano di cottura SCHOTT CERAN®:

- Usate recipienti di cottura dal fondo liscio, per evitare di danneggiare la superficie.
- Consigliamo recipienti di cottura con un fondo dello spessore di 2 – 3 mm se in acciaio smaltato e di 4 – 6 mm se in acciaio inox con fondo a sandwich.
- Quando spostate un recipiente sul piano di cottura, sollevatelo sempre per evitare di graffiare la superficie.
- I piani cottura in vetro ceramico con trattamento resistente ai graffi SCHOTT CERAN® Miradur™ possono essere puliti utilizzando i detersivi raccomandati e seguendo le modalità di pulizia consigliate.


Basta un momento di distrazione ...

... usate piano di cottura caldo venga a contatto con plastica, pellicola di alluminio, zucchero o cibi contenenti zucchero. Queste sostanze devono essere rimosse immediatamente dalla zona di cottura calda utilizzando l'apposita spatola metallica di pulizia. Se fondono, possono infatti danneggiare la superficie. Prima della cottura di cibi molto zuccherini, consigliamo quindi di trattare il piano di cottura con un prodotto adeguato.

Un risultato brillante con tre semplici operazioni:



Per una pulizia accurata, rimuovete per prima cosa le incrostazioni più grossolane ed i resti di cibo utilizzando l'apposita spatola metallica di pulizia.



Versate quindi qualche goccia di un detergente specifico sul piano di cottura SCHOTT CERAN® freddo e strofinate con della carta da cucina o con un panno pulito.



Per finire, ripassate il piano di cottura con un panno bagnato ed asciugatelo con un panno pulito. Fatto!

Come identifico un raschietto idoneo per vetro ceramico ?

- Un raschietto realizzato in metallo (non si fonde né si infiamma)
- Un raschietto facile da assicurare e sbloccare
- La lama è fissata accuratamente e non si sposta
- La lama è robusta, pulita ed antiruggine
- Un raschietto possibilmente approvato da un ente di certificazione (ad esempio TÜV-GS seal)
- Manuale di utilizzo ed istruzioni di sicurezza disponibili

Brilho duradouro para a sua cozinha

Parabéns por ter optado por uma placa vitrocerâmica SCHOTT CERAN® genuína. Agora você dispõe de um produto original da SCHOTT – o fabricante de vitrocerâmica líder do mundo. Um produto com a mais alta qualidade e durabilidade. Para poder desfrutar por um longo período da sua nova placa vitrocerâmica, encontrará a seguir algumas instruções de limpeza importantes.

Intruções de limpeza úteis

Limpe a sua placa vitrocerâmica SCHOTT CERAN® regularmente e, de preferência, sempre que a utilizar para cozinhar. Evite a utilização de esponjas que risquem e detergentes abrasivos. Não é recomendada a utilização de detergentes químicos agressivos, tais como sprays para limpar fornos ou saponáceos, nem desengordurantes. No anexo, você encontrará uma lista contendo limpadores apropriados e agentes de proteção contra a ação de açúcar.

SCHOTT CERAN®

Dicas para brilho prolongado da sua placa vitrocerâmica SCHOTT CERAN®:

- Utilize utensílios de cozinha com fundo liso para evitar danos a superfície vitrocerâmica.
- Como espessura ideal da panela recomendamos 2-3 mm para panelas de aço esmaltado e 4-6 mm para panelas de aço inox com fundo triplo.
- Sempre que mover a panela, levante-a para evitar riscos na placa vitrocerâmica.
- Cooktops com vitrocerâmicos que possuem o revestimento resistente a riscos SCHOTT CERAN® Miradur™ também podem ser limpos com base nos métodos e nos produtos de limpeza recomendados.

Basta um descuido ...

... para deixar cair em uma peça de plástico, papel de alumínio, açúcar ou qualquer outro alimento que contenha açúcar, sobre a placa vitrocerâmica quente. Remova-os da placa vitrocerâmica quente com uma espátula adequada de metal, o mais rápido possível. Se estes objetos derreterem, poderão danificar a placa vitrocerâmica. Antes de preparar alimentos, aplique uma camada de detergente protetor apropriado.

Três passos simples para um resultado brilhante:



Para uma limpeza profunda, remova primeiramente a sujeira maior e os resíduos de comida com o auxílio de uma espátula adequada de metal.



Aplique algumas gotas do líquido de limpeza indicado para vitrocerâmica sobre a placa SCHOTT CERAN® resfriada, e espalhe-o com papel de cozinha ou um pano limpo.



Em seguida, limpe a placa vitrocerâmica com um pano úmido e enxúgue-a com um pano limpo. E já está pronto!

Como posso identificar um raspador de vitrocerâmica adequado?

- Raspador de metal (não irá derreter ou pegar fogo)
- Raspador fácil para fechar / abrir
- A lâmina é fixada com precisão , não se desloca
- A lâmina é inquebrável , limpa e inoxidável
- Raspador certificado pelo instituto de testes , que pode obter-se (por exemplo, vedação TÜV-GS)
- Manual de instruções de segurança e instruções disponíveis

Trwały połysk w Państwa kuchni

Gratulujemy Państwu wyboru. Nabywając płytę ceramiczną SCHOTT CERAN® stali się Państwo właścicielami produktu o najwyższej jakości i długiej żywotności – oryginalnego produktu firmy SCHOTT, która jest czołowym światowym producentem płyt ceramicznych. Oto kilka wskazówek pielęgnacyjnych, aby mogli Państwo jak najdłużej cieszyć się swoim nabytkiem.

Praktyczne wskazówki pielęgnacyjne

Najlepszy sposób to regularna pielęgnacja płyty ceramicznej SCHOTT CERAN® po każdym gotowaniu. Proszę nie używać ostrych gąbek lub środków do szorowania. Należy unikać również chemicznie agresywnych środków czyszczących, takich jak spray do piecyka albo środek do usuwania plam. Również środki do czyszczenia łazienki czy też uniwersalne detergenty nie nadają się do pielęgnacji płyty ceramicznej. W załączeniu znajdują Państwo listę środków czyszczących i ochronnych przeciwko działaniu cukru.

SCHOTT CERAN®

A to sposób, dzięki któremu Państwa kuchenka SCHOTT CERAN® będzie długo miała piękny połysk:

- Proszę używać garnków i patelni o gładkich spodach, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni zewnętrznej.
- Jako optymalną grubość dna garnków zalecamy 2 – 3 mm przy emalii stalowej i 4 – 6 mm przy stali szlachetnej o dnach sandwiczowych.
- Proszę zawsze przy przesuwaniu podnosić garnki i patelnie, aby nie doprowadzić do zarysowania płyty ceramicznej.
- Płyty grzejne ze szkła ceramicznego z odporną na zarysowania powłoką SCHOTT CERAN® Miradur™ mogą być również czyszczone przy użyciu zalecanych środków czyszczących i według zalecanych metod.

PL


Wystarczy chwila nieuwagi ...

... i już na gorącej płycie łąduje tworzywo sztuczne, folia metalowa, cukier lub potrawa zawierająca cukier. Proszę jak najszybciej usunąć to specjalnym skrobakiem z gorącej płyty, gdyż jeśli któraś z tych rzeczy stopi się, może uszkodzić płytę. Dlatego też, przede wszystkim przed gotowaniem potraw zawierających dużo cukru, proszę nakładać warstwę ochronną odpowiedniego środka do zabezpieczania płyt.

Lśniący efekt w trzech prostych krokach:



Aby dokładnie wyczyścić kuchenkę należy najpierw usunąć większe zabrudzenia i resztki pokarmów specjalnym skrobakiem.



Na chłodną płytę ceramiczną SCHOTT CERAN® należy następnie nałożyć kilka kropli odpowiedniej substancji czyszczącej i rozetrzeć ją papierem kuchennym lub czystą szmatką.



Następnie przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha czystą szmatką. Gotowe!

Jak wybrać odpowiedni skrobak do płyty ceramicznej?

- Skrobak powinien być wykonany z metalu (nie ma groźby, że się stopi lub spali)
- Skrobak powinien być łatwo zamykany/otwierany
- Ostrze powinno być solidnie osadzone, nie powinno się przesuwać w obudowie
- Ostrze powinno być nieuszkodzone, czyste i bez śladów rdzy
- Skrobak powinien być certyfikowany przez niezależny instytut (np. TÜV)
- Do skrobaka powinna być dołączona instrukcja oraz zalecenia bezpieczeństwa

Долгосрочный блеск на Вашей кухне

Поздравляем Вас с решением приобрести плиту с настоящей стеклокерамической поверхностью SCHOTT CERAN®. Теперь Вам принадлежит оригинал производства фирмы SCHOTT – всемирно лидирующего изготовителя стеклокерамики – и тем самым изделие наивысшего качества и долгого срока жизни. Чтобы Ваша плита долго радовала Вас, мы хотим познакомить Вас с несколькими важными указаниями по уходу за ней.

Полезные советы по уходу

Желательно очищать плиту SCHOTT CERAN® регулярно, лучше всего – после каждого приготовления пищи. Старайтесь при этом не пользоваться царапающими губками или абразивными очищающими средствами. Для очищения стеклокерамической поверхности также непригодны такие сильные очищающие средства как аэрозоль для чистки духовки, пятновыводитель, средства для чистки ванны или универсальные чистящие средства. В приложении Вы найдете список соответствующих чистящих средств и средств защиты поверхности от сахаросодержащих продуктов.

SCHOTT CERAN®

Так варочная поверхность Вашей плиты SCHOTT CERAN® будет долго сохранять красоту и блеск:

- Пользуйтесь кухонной посудой с гладким дном, чтобы избежать повреждения стеклокерамической поверхности.
- В качестве оптимальной толщины дна мы рекомендуем 2 – 3 мм для стальной эмали и 4 – 6 мм для нержавеющей стали с дном «сэндвич».
- Передвигая кухонную посуду, всегда приподнимайте её, чтобы избежать царапин на варочной поверхности.
- Стеклокерамические варочные поверхности с устойчивым к появлению царапин покрытием SCHOTT CERAN® Miradur™ можно также чистить рекомендуемыми чистящими средствами и методами чистки.


Один раз не уследить ...

... и на горячую варочную поверхность попадает пластмасса, алюминиевая фольга, сахар или сахаросодержащие продукты. Пожалуйста, как можно скорее удалите загрязнение с горячей конфорки с помощью чистящего скребка. Если эти предметы начнут плавиться, они могут повредить стеклокерамическую поверхность. Поэтому нанесите на неё специальное чистящее средство перед приготовлением продуктов, содержащих большое количество сахара.

Блестящие результаты всего в три простых приёма:



Для основательного очищения поверхности сначала удалите сильные загрязнения и остатки пищи подходящим чистящим скребком.



Затем нанесите несколько капель подходящей чистящей жидкости на остывшую варочную поверхность SCHOTT CERAN® и разотрите их бумажным полотенцем или чистой тряпкой.



В заключение протрите варочную поверхность влажной салфеткой и вытрите насухо. Готово!

Как определить правильный скребок для чистки стеклокерамики?

- Скребок изготовлен из металла (не плавится и не горит)
- Скребок снабжен предохранителем, которым легко пользоваться
- Лезвие ровное и надежно зафиксировано в корпусе, не сдвигается
- Лезвие чистое, без следов повреждения или ржавчины
- В идеале наличие сертификата качества (например, знак качества TÜV)
- Наличие руководства пользователя и указаний по технике безопасности

Geeignete Reinigungsmittel

Geprüft und geeignet für CERAN® Kochflächen.

Cleaners and tools

Tested and approved for CERAN® glass-ceramic cooktops.

Produits d'entretien

Testés et approuvés pour les plans de cuisson vitrocéramiques CERAN®.

Productos de limpieza

Probados y adecuados para las placas de cocina CERAN®.

Temizlik malzemeleri

CERAN® cam-seramik ocaklar için test edilmiş ve onaylanmıştır.

Prodotti per la pulizia

Testati e approvati per piani di cottura CERAN®.

Agentes de limpeza

Testados e apropriados para placas de conzinha CERAN®.

Stosowne środki czystości

Środki atestowane, nadające się do CERAN®.

Специальные средства для очистки

Проверено и пригодно для стеклокерамики CERAN®.

A Österreich

Blink
(Müller)

Denk mit Glaskeramikreiniger
(dm Drogeriemarkt)

Glaskeramik/Edelstahl Reiniger
(Brauns-Heitmann)

ORO frisch-aktiv Glaskeramik Reiniger
(ORO-Produkte)

W5
(Lidl)

Zitronenbalsam
(JEMAKO)

AL Shqiperia

ORO frisch-aktiv Glaskeramik Reiniger
(ORO-Produkte)

AUS Australia

CERA CLEN ceramic cooktop protector²
(QUANTUM PACIFIC)

CERA CLEN ceramic cooktop cleaner
(QUANTUM PACIFIC)

B Belgique / Belgie

Bref; Vitro-Ceramik
(Henkel)

Citroensteen; Pierre Citron
(JEMAKO)

Crème plaque vitrocéramique
(Delu Ako Minky)

Kruidvat
keramische kookplatreiniger
(Global Cosmed GmbH)

Mr Muscle¹
(SC Johnson)

Nettoyant pour plaques de cuisson vitrocéramiques
(Dr. Becher)

W5
(Lidl – Promotion Article)

BY Беларусь

DOMAX
(Global Cosmed GmbH)

CH Schweiz / Suisse / Svizzera

Blink
(Müller)

POTZ Poly Plus
(Migros)

SIGOLIN
(Henkel)

W5
(Lidl)

Zitronenbalsam; Pierre Citron;
Pietra Citrica
(JEMAKO)

CHN 中国

DOMAX
(Global Cosmed GmbH)

CND Canada

CERAMA BRYTE
(Golden Ventures)

Glass Ceramic scrunge
(Vileda)

CY Cyprus

Dr. Beckmann
(Delta Pronatura)

W5
(Lidl – Promotion Article)

CZ Cesko

Cisticí přípravek na keramické
varné desky a plochy
(Dr. Becher)

DOMAX
(Global Cosmed GmbH)

Mr Muscle¹
(SC Johnson)

W5
(Lidl – Promotion Article)

1 Reinigungs- und Schutzmittel gegen Zuckerangriff / Cleaner and protection against "sugar chipping"

2 Schutzmittel / Protective agent

D Deutschland

AKO Milk für CERAN® Kochflächen
(Delu Ako Minky)

Blink
(Müller)

Blik
(Penny Markt)

Denk mit Glaskeramikreiniger
(dm Drogeriemarkt)

DOMAX Glaskeramikreiniger
(Global Cosmed GmbH)

Domol Glaskeramikreiniger
(ROSSMANN)

**ENABLITZ Professional
Edelstahl- & Glaskeramik-Reiniger**
(Erdal-Rex GmbH)

**Glaskeramik-/Edelstahl
Reinigungslotion**
(Brauns-Heitmann)

Gut & Günstig Glaskeramikreiniger
(Edeka)

Mr Muscle cera fix¹
(SC Johnson)

ORO frisch-aktiv Glaskeramik Reiniger
(ORO-Produkte)

POTZ Poly Plus
(Migros)

Priva Glaskeramikreiniger
(Netto)

Reinex
(Reinex)

Reiniger für CERAN® Kochflächen
(Dr. Becher)

SIDOL für CERAN® & Stahl
(Henkel)

W5
(Lidl)

Zitronenbalsam
(JEMAKO)

HÄXAN, SIDOL
(Henkel)

Mr Muscle¹
(SC Johnson)

W5
(Lidl – Promotion Article)

EC Ecuador

Cerama Bryte
(Golden Ventures)

E España

Blink
(Müller)

Salvaññas Vitrocéramica
(Vileda)

W5
(Lidl)

EST Eesti

ORO frisch-aktiv Glaskeramik Reiniger
(ORO-Produkte)

F France

**Auchan Nettoyant crème vitrocéramique
& induction**
(Auchan)

Blink
(Müller)

Crème plaque vitrocéramique
(Delu Ako Minky)

Dr. Beckmann Crème Induction & Vitro
(Delta Pronatura)

Pierre citron
(JEMAKO)

POTZ Poly Plus
(Migros)

W5
(Lidl – Promotion article)

DK Danmark

**Active Scrub til
keramiske kogeplader**
(Vileda)

Glashällsputs
(Delu Ako Minky)

FIN Suomi

**Active Scrub keraamisen
lieden puhdistus**
(Vileda)

CERAN® keittotasojen puhdistusaine
(Dr. Becher)

**Dr. Beckmann Keraamisen
liesitason puhdistusneste**
(Delta Pronatura)

HÄXAN, SIDOL
(Henkel)

Mr Muscle¹
(SC Johnson)

W5
(Lidl – Promotion Article)

GR Ελλάδα

bright & shiny
(PLUS)

Dr. Beckmann
(Delta Pronatura)

ΣΦΟΥΓ/ΚΙΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤ
(Vileda)

W5
(Lidl – Promotion Article)

HR Hrvatska

Blink
(Müller)

**Čistilot za steklokeramične
kuhalne plošče**
(Delu Ako Minky)

**Cistilo za CERAN®-povrsine
za kuhanje**
(Dr. Becher)

Dr. Beckmann
(Delta Pronatura)

W5
(Lidl – Promotion Article)

HU Magyarország

Blink
(Müller)

**Dr. Beckmann Kerámialapos
tuzhelytisztító**
(Delta Pronatura)

Zománcozott főző felület tisztító
(Dr. Becher)

IE Ireland

W5
(Lidl – Promotion Article)

IL Israel

DOMAX
(Global Cosmed GmbH)

I Italia

Blink
(Müller)

**Detergente per superfici
di cucina CERAN®**
(Dr. Becher)

Mr Muscle¹
(SC Johnson)

Pietra citrica
(JEMAKO)

KR 한국

Ceramic glass Care
(Fissler)

DOMAX
(Global Cosmed GmbH)

ORO frisch-aktiv Glaskeramik Reiniger
(ORO Produkte)

L Luxembourg

Crème plaque vitrocéramique
(Delu Ako Minky)

Mr Muscle¹
(SC Johnson)

Zitronenbalsam; Pierre Citron
(JEMAKO)

1 Reinigungs- und Schutzmittel gegen Zuckerangriff / Cleaner and protection against "sugar chipping"

2 Schutzmittel / Protective agent

LT Lietuva
 frisch-aktiv Glaskeramik Reiniger
 (ORO-Produkte)

LV Latvija
 DOMAX
 (Global Cosmed GmbH)

MEX Mexico
 CERAMA BRYTE
 (Golden Ventures)

N Norge
 Mr Muscle¹
 (SC Johnson)

NL Nederland
 Citroensteen
 (JEMAKO)
 Keramiek-Rein
 (Dr. Becher)
 Keramische Kookplaatreiniger
 (Delu Ako Minky)
 Kruidvat
 keramische kookplaatreiniger
 (Global Cosmed GmbH)
 Mr Muscle¹
 (SC Johnson)
 W5
 (Lidl – Promotion Article)

NZ New Zealand
 CERA CLEN ceramic cooktop protector²
 (QUANTUM PACIFIC)
 CERA CLEN ceramic cooktop cleaner
 (QUANTUM PACIFIC)

P Portugal
 Salva-unhas Vitroceramica
 (Vileda)

PL Polska
 Dr. Beckmann Mleczko do kuchenek
 ceramicznych
 (Delta Pronatura)

Mr Muscle¹
 (SC Johnson)

ORO frisch-aktiv Glaskeramik Reiniger
 (ORO-Produkte)

Płyn do czyszczenia płyt
 ceramicznych w kuchenkach
 I piecach
 (Dr. Becher)

W5
 (Lidl)

RUS Россия
 DOMAX
 (Global Cosmed GmbH)

Dr. Beckmann
 (Delta Pronatura)

Kochfeldpflege
 (Delu Ako Minky)

Pur Active CERAN®
 (Vileda)

TopHouse
 (Alteros)

S Sverige
 Active Scrub för Glaskeramik
 (Vileda)

Dr. Beckmann Glasskeramisk plate –
 Intensiv
 (Delta Pronatura)

Glashällsputs
 (Delu Ako Minky)

HÄXAN, SIDOL
 (Henkel)

Mr Muscle¹
 (SC Johnson)W5

(Lidl – Promotion Article)

SK Slovensko

Cistilo za steklokeramicne kahalne plosce
(Delu Ako Minky)

Cistilo za CERAN® kahalne plosce
(Dr. Becher)

W5
(Lidl – Promotion Article)

SLO Slovenija

Blink
(Müller)

Cistilo za steklokeramicne kahalne plosce
(Delu Ako Minky)

Cistilo za CERAN® kahalne plosce
(Dr. Becher)

Dr. Beckmann
(Delta Pronatura)

W5
(Lidl)

UK United Kingdom

Astonish HOB Cream Cleaner¹
(The London Oil Refining Company)

Astonish PRO HOB Shine und Sparkle¹
(The London Oil Refining Company)

W5
(Lidl – Promotion Article)

USA USA

(Central + South America, Caribbean)

Carbona ceramic cooktop cleaner
(Delta Pronatura)

CERAMA BRYTE
(Golden Ventures)

Dr. Beckmann Limpiador para Estufas de Vitrocerámica
(Delta Pronatura)

Whirlpool Cooktop Cleaner
(Whirlpool)

YV Venezuela

CERAMA BRYTE
(Golden Ventures)

EU Europe

ENABLITZ Professional
Edelstahl- & Glaskeramik-Reiniger
(Erdal-Rex GmbH)

EMEA Middle East

Dr. Beckmann Ceramic, Gas & Halogen Hob Cleaner
(Delta Pronatura)

¹ Reinigungs- und Schutzmittel gegen Zuckerangriff / Cleaner and protection against "sugar chipping"

² Schutzmittel / Protective agent

Home Tech
SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Germany
Phone +49 (0)6131/66-0
Fax +49 (0)3641/2888-9019
www.schott-ceran.com

Follow us on:



YouTube

www.schott-ceran.com

